


ジャー炊飯器 家庭用

取扱説明書

形名 ケイ エス エイチ

KS-H59



業務用として、使用しないでください。

※お買いあげの機種によって、この取扱 説明書内で記載している、操作キーの デザインと異なっている場合がありま すが、使いかたは同じです。

わが家は



ちょっとした心掛け、ほんの少しの愛情で、ごはんはずっとおいしくなります。

(9 ページ)

もくじ

で使用の前に	<u> </u>
● 安全上のご注意必ずお読みください	2
■ 各部のなまえ■ 使用上のご注意	
使いかた	
■ ごはんを炊く前に	5
ごはんの炊きかた	6
■予約炊飯のしかた	8
■ ごはんをもっとおいしくするために	9
お料理ノート	10
_ ■ お手入れ ····································	11
困ったときに――――	
■ 故障かな?	16
■仕様	14
■保証とアフターサービス	14
■お客様ご相談窓口のご案内	15
■ /空紅聿	童丰紙

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

で使用の前に、「安全上ので注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず 保存してください。

安全上のご注意



、 火災や感電、大けがを 防ぐために お守りください。 この取扱説明書および商品には、 安全にお使いいただくために、 いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解 してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。

企警告

電源や電源プラグ・コードは

アンペア





●差込プラグに付いたほこりは定期的に取る。 (感電・火災の原因になります)






必ず実施

●ぬれた手で差込プラグの抜き差しをしない。

- ●ゆるんだコンセントは使わない。
- ●傷んだコードや電源プラグは使わない。
- ●傷付けたり、変形させない。
 - ●無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・ 重い物をのせる・挟み込む・加工する・ 高温部(排気口)に近付けるなどをしない。 (火災・感電・ショートの原因になります)



で使用時は



- ●吸排気口やすき間にピンや針金など、異物を入れない。
- ●蒸気口に顔や手を近づけない。
- ●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない。 (感電・異常動作・やけど・けがの原因になります)

お手入れ時は



- ●本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない。
- ●改造や分解、修理をしない。

(ショート・感電・火災・けがの原因になります) 修理は、お買いあげの販売店、またはもよりの お客様ご相談窓口にご相談ください。



■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を、次のように区分しています。



整件 「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」を示しています。



「けがや財産に損害を受けるおそれ がある内容 |を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して 説明しています。



「してはいけないこと |を表しています。




「しなければならないこと」を表しています。

⚠ 注意

電源や電源プラグ・コードは



- ●使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
- ●差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持つ。
- ●コードを巻き取るときは、差込プラグを持つ。 (感電・漏電・火災・けがの原因になります)



こんな場所で使わない



- ●不安定な場所。
- ●熱に弱い敷物の上。 (じゅうたん・ビニールシートなど)
- ●水のかかる所や火気の近く。
- ●壁や家具の近く。
- ●キャビネットのような蒸気のこもりやすい所。 (変色・変形・感電・漏電や火災の原因になります)

で使用時は




- ●専用の内なべ以外では、使用しない。 (過熱・異常作動の原因になります)
- ●本体を持ち運ぶときは、ボタンに触れない。 (ふたが開いて、けがややけどをすることがあります)
- ●使用中や使用後しばらくは、熱板など 高温部に触れない。 (やけどの原因になります)
- ●取扱説明書に記載以外の方法で使用しない。

お手入れ時は




●冷めてからおこなう。





■各部のなまえ



■使用上のご注意

炊飯するときは

- ●内なべの内側以外に米粒や異物を付けない。 うまく炊けなかったり、故障の原因になります。必ず取り除いてください。
- ふたにふきんなどをかぶせない。変形・変色や故障の原因になります。
- 使い始めは製品からプラスチックのにおいが することがありますが、異常ではありません。
- 保温できないものがあります。 具や調味料が入っているごはんやおかゆなど 保温するときは 6 ペーシ
- お湯で米を洗って炊飯をしないでください。
- アルカリ度の強い水で炊飯すると、べとついたり黄変しやすくなります。

内なべのフッ素皮膜を長持ちさせるために

ガスコンロなどの直火や電子レンジで使用しない

- 泡立器や鋭利な用具で洗米しない。
- ◆付属のしゃもじ以外のものは使わない。
- ●食器類を入れたり、炊飯器以外で使わない。
- ●酢・油を入れない。
- ●調味料を使ったらすぐ洗う。
- ●スポンジの硬い面で洗わない。

※内なべは、使っている うちに色むらができる ことがありますが、衛生 上は影響ありません。 安心してお使いください。 気になるときは、購入でき

気になるときは、購入できます。 お買いあげの販売店、またはもよりの

お客様ご相談窓口にご相談ください。(15ページ)



■ごはんを炊く前に

この説明書内のカップ表記は、米用計量カップ(1合)=180mLです。

付属の米用計量カップで正確にお米をはかる

● すりきり1杯で1合(約180mL)です。

[計量米びつ]ではかると誤差が出る場合があります。 また、料理用計量カップは、200mLですので、 必ず、米用計量カップをお使いください。



2 お米を洗う• 充分に洗米をしてください。(洗い不足は、焦げやにおい、変色の原因)

(洗いかた(内なべで洗えます)

- ① 1回目は、米ぬか等をとるため、たっぷりの水で さっとかき混ぜ、すぐに水を捨てる。
- ② 2回目からは、米をよく研いで水が澄むまで洗う。 ※ 無洗米の場合で水がにごっているときは、 1~2回水を替えてすすぐ。



🗣 水加減をする

●米を水平にならし、平らな台の上で水加減してくだ さい。 お湯やアルカリ度の強い水で炊飯しないでください。 (べとつき・黄変の原因)

●お好みに応じて、水の量を調節するときは、半目盛 (1目盛の半分)以内で加減してください。

内なべの両側に水位目盛があります。 お米の種類やメニューに合った水位目盛 で水を入れてください。 ※無洗米は、白米と同じ水加減です。








内なべを水平にして本体にセットする

●熱板表面の異物は取り除きます。 内なべ外側の異物や水滴などを拭き取ります。



広かたを閉めて 差込プラグをコンセントに差し込む

●テーブルタップ等を使って他の器具と同時に 併用しないでください。電圧が下がって、 うまく炊けない場合があります。




■ごはんの炊きかた

操作部

予約炊飯のとき・ 炊き上がりまでの 時間を表示。 (最大12時間まで)

メニューランプ -

メニューを選ぶと 点灯。



▶ 5ページの「ごはんを炊く前に」の操作後におこないます。

白米 を炊くとき

その他のメニューを炊くときは、右ページを参照ください。

押す 炊飯中



- メニューランプ「白米」、「スタート」キー点灯
- ●炊き上がりまでの時間(石 ペーシ)

^{終了音} ごはんをよくほぐす

ピーッ、ピーッ、ピーッ、ピーッ♪

炊きあがった直後にふたを開けるときは、 蒸気に気をつけてください。



保温するときは

- ●底からすくいあげるように全体をほぐし、余分な水分を逃がす。
- ●保温中も時々ほぐす。
- ●少量のときは、なべ肌から離し、中央に盛る。(パサツキ防止)
- ●しゃもじを入れた状態にしない。(変色・においのおそれ)
- ●一旦冷めているごはんを保温しない。(腐敗のおそれ)

保温できないもの

- 12時間以上の保温。(黄変・乾燥のおそれ)
- ●発芽米や玄米、具や調味料が入っているごはん。(腐敗のおそれ)
- おかゆの長時間保温。(時間の経過とともにのり状になりやすい)

差込プラグを抜く

●炊きあがりと同時に

保温を開始します。

(保温ランプ点灯)







使用後は、取 消 を押し、

炊きかたのポイントとご注意

無洗米

- ●お米にしっかり水を吸収させるために、底からよくかき混ぜてください。
- ●水を入れると、お米からでんぷん質が溶け出して白くにごり、沈殿して硬めに 炊き上がったり、おこげができやすくなります。気になる場合は、1~2回水 を替えてすすぎます。
- ●水温が25℃以上になると浸した無洗米の腐敗が早まります。夏場に予約炊飯をおこなう場合はよく洗い、予約時間を8時間以内にしてください。

白米急速

●少しおこげができたり、硬くなることがあります。 白米以外のお米、具や調味料の入るメニューには使わないでください。

発芽玄米 麦ご飯 雑穀類

合わせる水位

白米

●炊ける分量は、白米を混ぜて2カップまでです。

●押し麦や雑穀類だけでは、吹きこぼれますので炊飯しないでください。

●分量は、発芽玄米、押し麦などの商品パッケージに記載の内容をご覧ください。 (例) **発芽玄米**→ 白米1カップに対して発芽玄米0.5カップ[水位→1.5] **麦ご飯**→ 白米1カップに対して押し麦0.1カップ[水位→1.1(目安)]

※お好みにより分量を加減してください。

- ●炊飯した後は、蒸気口が汚れやすいので、必ずお手入れしてください。
- ●水を多めにする場合は、必ず半目盛以内で加減してください。
- ●水に浮くような場合は、蒸気口がつまり、蒸気もれや変形・破損の原因になる ことがありますので、よく混ぜ、しばらく浸して沈んでから炊いてください。

白米急速・無洗米 を炊くとき

発芽玄米・玄米・麦ご飯・おかゆ を炊くとき

1 炊飯 メニュー

●目的のメニューが点灯 するまで数回押します。 (この操作でも「白米」が 押す 炊けます)

白米 → 白米急速 → 無洗米

■ 「ヘルシー」●目的のメニューが点灯 するまで数回押します。

(が)押す

発芽玄米→玄米→麦ご飯→おかゆ

メニューランプが順番に点灯します。

1-2

炊飯を開始する



ŧ

スタートキーを押さずに10秒放置するとお知らせ音(ビッビッピッツが鳴ります。 スタートキーを押してください。

炊飯中

左ページ2、3へ

● 炊飯できる量と炊き上がり目安時間



	白米	白米急速	無洗米	発芽玄米	玄米	麦ご飯	おか	かゆ
		口小芯丛	無ルルト	元カム小	五八	夕し臥	全がゆ	5分がゆ
米量(カップ)		0.5~3			0.5~2		0.5~1	0.5
時間(分)	45~55	22~42	47~57	46~55	105~120	46~54	65	65

※条件:電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減標準での目安の時間です。 ※時間は、米や具の種類・量・室温・水加減・電圧で変わります。

▶予約炊飯のしかた

何時間後に炊き上げたいのかを合わせます。 最大12時間後まで(1時間単位)合わせることができます。



▶ 5ページの「ごはんを炊く前に」の操作後におこないます。

※取り消すときは**取消** キーを押します。

1 予約

を押して炊き上がりまでの時間を合わせる

例 5時間後に炊き上げたいとき





- ●押すごとに、1時間単位で合わせることができます。 押し続けることもできます。(1~12時間)
- ●表示部とスタートキーが点滅します。
- ●炊き上がりまでの残り時間を表示します。

5回押す

ご注意

- ●何時間後に炊き上げたいのかを合わせます。
- ●予約時間を1時間にすると、すぐに炊飯が始まります。
 - ※「玄米」は炊き上がりまで2時間かかります。 予約は、3時間以上に合わせてください。

2 白米のときは、



押す

5時間後

終**了音** ピッピッピッピップ 保温取消

●炊飯開始1時間前まで炊き上がり時間がカウントダウンし、その後炊飯スタートします。

白米以外のときは、

ヘルシー メニュー または、

炊飯

を押してメニューを選び



を押す

7ページ参照

- ●スタートキーを押し忘れると10秒後にお知らせ音(ピッピッピッ…)が鳴ります。 スタートキーを押してください。
- ●表示部は、炊き上がりまでの残り時間(1時間単位)を表示し、 炊き上がると保温ランプが点灯します。

お願い

- ●具や調味料が入るメニューは、予約炊飯をしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。
- 「無洗米」を夏場に予約炊飯する場合は、米をよく洗い、予約時間を 8時間以内にしてください。

水温が25℃以上になると、浸した無洗米の腐敗が早まります。

ごはんをもっおいしくするために

おいしいごはんは、炊飯器にまかせきり…になっていませんか? あなたのちょっとした心掛け、そしてほんの少しの愛情で おいしいごはんがいただけます。

お米の条件と保存

良い米で炊く

- ●精米日が新しい。
- ◆大きさがそろっている。
- ●表面の縦筋が浅い。


風通しの良い所に保存する

湿っぽくて、温かい場所は、避けます。 また、虫の予防にタカのツメを入れるとよいでしょう。

計量と水加減

付属の米用計量 カップを使用する 米は、「計量米びつ」ではなく、 付属の米用計量カップで計ります。 (1カップ(米用計量カップ)=約180mL)

※無洗米も付属の米用計量カップで 計りましょう。



米の種類や好みで水加減

水位目盛を目安に、水平な場所でおこないます。 ただし水量を半目盛(1目盛りの半分)以上多くしすぎると 吹きこぼれることがあります。

洗いかた

手早く澄むまで洗う

ごはんの味は、米の洗いかたで大きく変わります。 米は、水をすぐ吸収します。すぐに水を替えて手早く洗いましょう。

※無洗米は洗米が不要ですが、おこげができたり、硬めに炊き上がる場合は、1~2回水を替えてすすいでください。

炊き上がり後

30分以内にほぐす

炊き上がったら、できるだけ早くほぐします。 余分な水分が逃げ、ふっくらと仕上がります。

保温中もときどきほぐす

ときどきほぐします。少量のときは、なべ肌 から離し、中央に盛りましょう。

残ったら冷凍庫へ

残ってしまったら長時間(12時間以上)保温 せず、ラップに包んで冷凍庫へ。 食べる直前にレンジで温めます。

使ったらすぐお手入れ

汚れは放っておくと取れにくくなり、おいしく炊けない原因になります。





■お料理ノート

具や調味料を入れるときのチェックポイント

- **1** 炊飯できる米の量は、メニューによって異なります。 $(7 \overset{\checkmark}{\sim})$
- 2 五目ごはんなどの炊込みごはんは、最大2カップまでです。
- 3 具の量は、米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 水分の出る具(きのご類・大根・貝など)を加えると軟らかめに、水分を吸収する具(豆類など)を 入れると硬めに仕上がります。お好みで水加減を調節してください。
- **4** 米と調味料を入れてから水位目盛までだし汁やスープを加え、底からよくかきまぜてください。 調味料が沈殿すると、うまく炊けないことがあります。
- 5 具は小さめに切り、米の上にのせてください。

五目ごはん(炊込み)

1		77 (- 11 () 3 3	炊飯できる米の量
	白米 /無洗米	約53分	0.5~2カップ



■材料(2~3人分)

・白米………… 2カップ・ごぼう……… 208・干ししいたけ…… 2枚・油あげ………… 1/3枚・こんにゃく……… 208

- にんじん……… 20g
- とりもも肉……40g・調味料
 - 「薄口しょうゆ…大さじ1 酒…………大さじ1 塩…………小さじ1/2
- だし汁(目安)…約470mL

■作りかた

- (1) 米を洗う。
- ② ごぼうは、ささがきにして水にさらしてアクを抜く。
- ③ もどして石づきを取った干ししいたけ・熱湯で油抜きした油あげ・湯通ししたこんにゃくは、 それぞれ細切りにする。
- (4) にんじんはせん切りにし、とり肉は細かく切る。
- **⑤** 内なべに米と調味料を入れ **白米/無洗米の水位目盛[2]**までだし汁を入れて混ぜ、②、③、④を 米の上にのせる。
- ⑥ スタート を押す。(メニューランプ**「白米」**点灯)
- (7) 炊き上がれば、ほぐす。

おかゆ

水位目盛り	炊飯時間	炊飯できる米の量
		(全がゆ)
全がゆ	約65分	0.5~1カップ
/5分がゆ	W.1000\1	(5分がゆ)
		0.5カップ

■材料(3人分)

● 白米……… 0.5カップ ● 塩………… 少量 ● 梅干し…… 適量



■作りかた

- (1) 米を洗う。
- ② 内なべに米を入れ 全がゆ/5分がゆの水位目盛[0.5]まで水を入れる。
- ③ ヘルシーメニュー を4回押し(メニューランプ「おかゆ」点灯)、スタート を押す。
- 4 炊き上がれば軽く混ぜ、器に盛り、塩・梅干しなどを加える。

■お手入れ


必ず差込プラグをコンセントから抜き、 ⚠ 注意 冷めてからおこなってください。

お願いシンナー・ベンジン・磨き粉・金属たわし などは使わないでください。

本体全体…固くしぼったふきんで拭く。

は、毎回お手入れしましょう。








取り付けは 蒸気キャップと外ぶたの ○マークを合わせ、中央部 を押さえて確実にはめる。





(600番前後)で磨く。



■故障かな?

修理を依頼される前に、もう一度お調べください。

			4 07
	こんな場合	確認してください	参照 ページ
炊飯中	● ふきこぼれる	 ●「付属の計量カップ」で量りましたか? ●十分に洗米をしましたか? ●水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか? ●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか? ●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか? 	5 5 5 5·11
	●蒸気口以外から 蒸気がもれる	●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか?	5·11 11
仕上がり	●硬い ●芯がある ●生煮えになる ● やわらかい	 ●「付属の米用計量カップ」で量りましたか? ●水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか? ●アルカリ度の強い水を使いませんでしたか? ●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか? ●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか? 	5 5 4 5·11
	●焦げる	 ◆十分に洗米をしましたか? ◆水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか? ●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに 異物が付いていませんか? ※無洗米の場合は、おこげができやすくなります。 おこげがきついときは、1~2回水を替えてすすいでください。 	5 5 11
保温中	●べとつく	 ●「付属の米用計量カップ」で量りましたか? ●水平なところで水位合わせ(水の量)をしましたか? ●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか? ●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに異物が付いていませんか? ●炊き上がってから30分以内にほぐしましたか? ●保温を12時間以上していませんか? ●冷めたごはんを保温しませんでしたか? ●差込プラグを抜きませんでしたか? 	5 4 5·11 11 6·9 6·9 6·9

	こんな場合	確認してください	参照 ページ
保	●乾燥する	●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?	5.11
温		●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに 異物が付いていませんか?	11
中		●保温を12時間以上していませんか?	6.9
	ふたの内側に多量のつゆが付く	●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?	5·11
	●におう	●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサー に異物が付いていませんか?	11
		 ● 炊き上がってから30分以内にほぐしましたか? ● 保温を12時間以上していませんか?	6·9 6·9
		◆冷めたごはんを保温しませんでしたか?	6.9
		● 差込プラグを抜きませんでしたか?	
	●変色する	◆ 十分に洗米をしましたか?◆ アルカリ度の強い水を使いませんでしたか?	5 4
		●内ぶた・蒸気キャップを正しく付けて、ふたを閉めていましたか?	5.11
		●蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度センサーに 異物が付いていませんか?	11
			6·9
		● 床温を12時間以上しているせんが?● 冷めたごはんを保温しませんでしたか?	6.9
		●差込プラグを抜きませんでしたか?	
操作	●予約時間に 炊けない	予約を押した後、スタートを押しましたか?	8
・表示	●表示部に 「[]・「]または 「[]・「] 」 を表示する	● 取 消 を押しても表示が消えないときは、 「異常があった」お知らせです。 差込プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店 または、もよりのお客様ご相談窓口にご連絡ください。	15

こんな場合	故障ではありません
製品からにおいがする	●使い始めは、プラスチックのにおいがすることがあります。
「カチカチ」と音がする	●マイコンが火力を調整している音です。
「ジュッジュッ」と音がする	●内なべの外側に付着した水が沸騰する音です。 拭き取ってください。
停電になった	●停電の長さにより、うまく炊けないことがあります。

■保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは「持込修理」

「**故障かな?**」(12~13~シ)を調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず差込プラグを抜いてください。 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(一体)

● **保証期間 …… お買いあげの日から1年間です**。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有 料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ジャー炊飯器の補修用性能部品を、製品の 製造打切後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。



長期ご使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- ◆ キーを押しても作動しないことがある。
- コードや差込プラグ、本体が異常に熱くなった り、こげ臭いにおいがする。
- 本体が変形している。
- 熱板がひずんでいたり、内なべが変形している。
- ◆ その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、使用を中止し、 差込ブラグをコンセントから抜き、必ず > 販売店に点検を依頼してください。 なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

左記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度 たちましたら、安全のため点検をおすすめします。 点検費用については、販売店にご相談ください。

■仕 様



定格電圧	100V
定格周波数	50-60Hz 共用
定格消費電力 (炊飯時)	300W
外 形 寸 法	幅240×奥行273×高さ202(mm)
質量	約2.4kg
最大炊飯容量(白米)	0.54L
区 分 名	E
蒸発水量	36.5g
年間消費電力量	59.9kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	127.7Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	22.6Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.12Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.44Wh

● 差込プラグを差し込んだ状態では、取消状態でも電子回路を動作 させるため、電力を消費しており、本体の温度が若干上がります。 注記:1回当たりの炊飯時消費電力量は、 白米コース、1時間当たりの保温 時消費電力量は白米コースの時の 電力量です。

注記:実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

注記:年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。

(区分名も同法に基づいています)

注記:蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00 (年末年始を除く) ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

電話:043-351-1821 FAX: 043 - 299 - 8280 西日本相談室 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

電話:06-6792-1582 FAX: 06 - 6792 - 5993



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 携帯電話からもご利用いただけます。

●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~18:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、枠外の〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221	
沖縄·奄美地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:30)		

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。





シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜~土曜:9:00~17:30(祝日など弊社休日を除く) [但し、沖縄·奄美地区] は……*月曜~金曜: 9:00~17:30 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

沢 サービスセンター: 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 T547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 神 サービスセンター : 06 6422 0455 〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

島 サービスセンター : 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652 〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄・奄美地区

覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

台 サービスセンター: 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東 京 テクニカルセンター: 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 摩 サービスセンター : 042 586 6059 〒191-0003 日野市日野台5-5-4
- 葉 サービスセンター: 047 368 4766 〒270-2231 松戸市稔台295-1
- 浜 テクニカルセンター: 045 753 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

岡 サービスセンター: 0543 - 44 - 5781 〒424-0067 静岡市清水鳥坂1170-1

名古屋 サービスセンター: 052 - 332 - 2623

〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5



使用方法・お買い物相談 など

0120 - 078 - 178

0120 - 078 - 178 ・ 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電話	ファックス
東日本相談室→	043 - 351 - 1821	043 - 299 - 8280
西日本相談室→	06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993

| 受付時間|| ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00 (年末年始を除く)



【修理のご相談など

0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 携帯電話からもご利用いただけます。

修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く) ■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス	
東日本地区→	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区→	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221	
沖縄·奄美地区→	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金 9:00~17:30		

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜・祝日: 9:00~18:00 (年末年始を除く)

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2006.12)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。





シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/